

LE CAS PARTICULIER DU VUL

RISQUES LIÉS À L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE

Choisir un véhicule bien équipé et adapté au métier :

ABS

ESP

Airbags

Limiteur de vitesse

Témoin de pression des pneus

Assistance au freinage d'urgence

Régulateur de vitesse auto adaptatif



RISQUES LIÉS AU CHARGEMENT, AUX ÉQUIPEMENTS ANNEXES



Aménager le véhicule (préférer l'équipement par un aménageur professionnel agréé par le constructeur du véhicule)

- Cloison de séparation (conforme à la norme ISO-27956), points d'ancrage, systèmes d'arrimage

Sensibiliser les conducteurs sur les risques de charge et de surcharge

Sécuriser la charge

Séparer la charge

Éviter la surcharge



RISQUES LIÉS AUX CONDITIONS D'USAGE ET D'ENTRETIEN

Connaître à tout moment le poids total du véhicule pour éviter la surcharge

Vérifier régulièrement :

Les pneumatiques

Les éléments de liaison au sol

La cloison de séparation et les points d'ancrage



Définir et suivre les règles nécessaires à la mise à disposition d'un véhicule en parfait état à tout moment

Définir et suivre les procédures de maintenance et de vérification périodique en lien avec le contrôle technique et le carnet de suivi

Être autorisé par l'employeur à utiliser le VUL pour la mission confiée

